




WRE 18-55

Решение для удаления сорняков и мха с твердых поверхностей: аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 с инновационной щеточной головкой, удобной дополнительной рукояткой и возможностью замены износившихся щетинок без применения инструментов.



1 Инновационная щеточная головка

- Специально выровненные нейлоновые щетинки и высокая скорость вращения щетки для поверхностного удаления сухого мха и сорняков.

2 Дополнительная рукоятка

- Поворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении без усилий.

3 Замена щетины без инструментов

- Для легкой замены изношенных щетинок

4 Поворотная чистящая головка

- Углы могут быть индивидуально отрегулированы, чтобы соответствовать различным ситуациям очистки для людей любого роста.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

WRE 18-55

- Аккумуляторное устройство 18 В
- Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство доступны в качестве дополнительных аксессуаров

Технические характеристики

Артикул		1.445-244.0
Штрих-код (EAN)		4054278693637
Частота вращения щетки	об/мин	2300 – 2800
Диаметр щетки	мм	180
Материал щетины		Нейлон
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Напряжение	В	18
Производительность от заряда аккумулятора	м ²	макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
Время работы от заряда аккумулятора	мин	15 (2,5 Ah) /
Вес без аксессуаров	кг	2,85
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1320 x 230 x 380

Комплектация

Щетина	■
Защита от брызг	■
Хранение с экономией места	■
Алюминиевая телескопическая ручка	■
Крючок для хранения	■
Предохранитель	■
■ Включено в комплект поставки	

WRE 18-55

1.445-244.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Удалитель сорняков									
Бristle strip WRE 18-55 Battery	1	2.445-243.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумуляторы									
Аккумулятор 18 В 2,5 А	2	2.445-034.0						Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	3	2.445-035.0						Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство									
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	4	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства									
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	5	2.445-062.0						Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А·ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А·ч. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	6	2.445-063.0						Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Accessories Garden Tools general									
Shoulder belt	7	2.445-242.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары