



Ножи для тримера 2шт LTR Battery

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

1 Широкое применение

- Подходит для дикорастущей травы

3 Замена лезвия тримера без инструмента

- Замена лезвия тримера несколькими движениями.

2 Триммер с двойным лезвием

- Эффективный результат резки благодаря триммеру с двумя лезвиями.
- С его острыми лезвиями контуры и края обрезаны с точностью.

4 Практичная упаковка из 2 штук

- В комплект поставки входит триммер с двумя двойными лезвиями из прочного пластика.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Ножи для тримера 2шт LTR Battery

Технические характеристики

Артикул	2.444-022.0
Штрих-код (EAN)	4054278572062
Количество лопастей	2
Рабочая ширина	см 23
Вес	кг 0,05
Вес вкл. упаковку	кг 0,15
Габариты (Д x Ш x В)	мм 115 x 75 x 36