



**Применение:****Аппарат высокого давления**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установите необходимую дозировку и температуру на аппарате.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Оставьте средство впитаться.
- Время воздействия макс. 2 мин
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

**В мойках самообслуживания**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установите необходимую дозировку и температуру на аппарате.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Оставьте средство впитаться.
- Время воздействия макс. 2 мин
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

**Инструкции по применению:**

- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Протестировать средство на незаметном участке поверхности
- Не применять на непокрашенных или поврежденных легкоплавных поверхностях
- Не хранить на морозе

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности

**Дозировка и расход:**

| Состав: | Вид уборки:               | Предварительное разбавление: | Дозировка: | Загрязнения: | Расход: |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------|
| 1000 ml | Аппарат высокого давления | 1+3                          | 0.8-2 %    | средние      | 60 PKW  |
| 1000 ml | В мойках самообслуживания | 1+3                          | 0.8-2 %    | средние      | 60 PKW  |

Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией:

**ООО «Керхер»**  
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»  
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н,  
08130 Киевская обл., Украина  
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76